

Příručka k paddleboardu Oceana™ Compactair™

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

Uschovejte tyto pokyny – před použitím si je pozorně přečtete.

Dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Nedodržení těchto pokynů by mohlo vést k převrácení nebo výbuchu lodky a následnému zranění nebo usmrcení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Nápovědu najdete na www.bestwaycorp.com/support

DOPORUČUJEME NEVRACET PRODUKT DO PRODEJNY

DOTAZY? POTÍŽE? CHYBĚJÍCÍ SOUČÁSTI?

Často kladené dotazy, příručky a náhradní díly hledejte na bestwaycorp.com/support

- Pečlivě si přečtete, porozumějte a dodržujte všechny pokyny v této uživatelské příručce před tím, než začnete prkno nafukovat a používat.
- Tato varování, pokyny a bezpečnostní návody se týkají některých rizik spojených s používáním prkna, ale nepokrývají všechna rizika a nebezpečí ve všech situacích. V zájmu vaší vlastní bezpečnosti vždy respektujte rady a varování uvedené v těchto pokynech. Nedodržení těchto provozních pokynů může pro vás znamenat vážné nebezpečí nebo smrt. Produkt používejte pouze v místech a za podmínek, pro které je určen.

UPOZORNĚNÍ

- Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě. Pokud je někde založíte, nejdete je na webových stránkách www.bestwaycorp.com/support.
- Pumpu nepoužívejte nepřetržitě déle než 15 minut. Opětovné použití je možné po vychladnutí nejdříve po 60 minutách.
- Smí se používat pouze zdroj SELV.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Toto zařízení je ve shodě s částí 15 pravidel FCC. Toto zařízení musí splňovat dvě následující podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijímanému rušení včetně takového, které by mohlo způsobit nežádoucí chování.
VAROVÁNÍ: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schválené stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit, že uživatel pozbude práva zařízení používat.

POZNÁMKA: Tento produkt byl odzkoušen a plní limity pro digitální zařízení třídy B, část 15 předpisu FCC. Tyto limity slouží k zajištění dostatečné ochrany proti škodlivému rušení v rezidenčních aplikacích. Tento produkt generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Přesto není zaručeno, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud tento produkt způsobuje rušení příjmu rádia a televize, což zjistíte vypnutím a zapnutím produktu, doporučuje se uživateli pokusit se odstranit rušení jedním nebo více z následujících postupů:

- Otočte nebo přemístěte anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je připojen přijímač.
- Vyžádejte si pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

LIKVIDACE



Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pádlování ve stoje je nebezpečný sport. Použití tohoto výrobku vystavuje uživatele neočekávaným rizikům a nebezpečím.
- Uživatel by si měl uvědomovat tato rizika a chápat je. Použití tohoto produktu předpokládá dodržování bezpečnostních pokynů popsaných v příručce.
- Bez ohledu na počet osob na palubě nesmí celková hmotnost osob a vybavení překročit maximální doporučenou nosnost.
- Tento výrobek nepoužívejte pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Záchranná zařízení, jako jsou záchranné vesty a bóje je třeba vždy předem zkontrolovat a používat. Při použití tohoto výrobku vždy používejte helmu. Při použití tohoto výrobku vždy pádlujte spolu se zkušeným partnerem.
- Svého partnera informujte o trasách a načasování svých plaveb.
- Předem zkontrolujte předpověď počasí, abyste byli před začátkem plavby informováni o mořském prostředí a počasí. Špatné počasí a mořské prostředí mohou být velmi nebezpečné. Tento výrobek nikdy nepoužívejte v podmínkách přesahujících vaše možnosti (jako jsou mimo jiné vysoké vlny, zpětné proudy, mořské proudy nebo peřeje).
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte výrobek z hlediska opotřebení nebo netěsností, abyste se ujistili, že je vše v dobrém stavu. Pokud zjistíte nějaké poškození, nepoužívejte paddleboard. Nepádlujte v neznámých vodách.
- Mějte na paměti možné škodlivé účinky kapalin jako kyselina z baterií, olej a benzín. Tyto kapaliny mohou poškodit produkt.
- Udržujte rovnováhu. Nerovnoměrné rozložení hmotnosti na prkně může způsobit převrácení, která by mohlo vést k utonutí.
- Informujte se o místních předpisech a nebezpečích souvisejících s pádlováním, surfováním, plavbou na loďce a/nebo dalšími vodními aktivitami.
- Na paddleboardu vždy noste řemínek. Během používání dbejte na to, aby se řemínek nezahákl nebo nezachytil na překážkách, zamezte tím zamotání nebo uvíznutí.

POPIS PRODUKTU

Číslo výrobku	Velikost nafouknuté	Odporúčaná Prevádzkový tlak	Maximální nosnost	Maximální počet osob
6532C	3,05 m x 84 cm x 15 cm (10' x 33" x 6")	15 psi (1,03 bar)	130 kg (287 lbs)	1 Dospělý

POKYNY PRO MONTÁŽ



POTŘEBNÉ SOUČÁSTI A NÁSTROJE

Porovnejte součásti v krabici se součástmi uvedenými na horní straně balení. Ověřte, že součásti zařízení odpovídají modelu, který jste měli v úmyslu zakoupit. Pokud jsou nějaké součásti v době nákupu poškozené nebo chybí, navštivte naše webové stránky bestwaycorp.com/support.




POKYNY PRO SESTAVENÍ

Přehled

PADDLEBOARD MOHOU NAFUKOVAT POUZE DOSPĚLÉ OSOBY.


Při nafukování se řiďte nákresey v této příručce. Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí se shodovat s aktuálním výrobkem. Bez měřítka.

 : Nafukujte vestavěnou pumpou.

 : Nafukujte ruční pumpou (není součástí dodávky). Doporučujeme zakoupit vysokotlakou ruční pumpu Bestway®. Pumpy Bestway jsou vybaveny tlakoměrem, který ukazuje tlak vzduchu pouze v případě, že je vyšší než 5 psi. Jedná se o normální jev. Když je tlak vzduchu ve výrobku nižší než 5 psi, tlakoměr neukazuje žádnou hodnotu.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepřekračujte tlak uvedený v tabulce v popisu produktu, jinak se produkt poškodí, dokonce může způsobit uživateli vážné zranění a záruka pozbude platnosti.

POUŽÍVÁNÍ VESTAVĚNÉ PUMPY



NAPÁJECÍ PORT

K zapojení pumpy do vozidla použijte elektrický kabel (součást B). Používejte POUZE autozásuvku.

Po každém nafouknutí zavřete uzávěr.

POZNÁMKA: Když se pumpa nepoužívá, odpojte kabel od napájecího portu i vozidla, aby se zamezilo vybití autobaterie nebo jakýmkoli problémům s kabelem.

Nafukovací otvor

Otevřete uzávěr, zapněte vestavěnou pumpu a stisknutím spusťte nafukování.

Nafukování většinou trvá kolem 15 minut, ale záleží také na stavu autobaterie. Až tlak vzduchu v paddleboardu dosáhne maximální hodnoty, nafukování se automaticky zastaví. Nafukování můžete pozastavit také prostým stisknutím tlačítka.

POZNÁMKA: Tento nafukovací otvor nelze používat k ručnímu nafukování paddleboardu.

Vyfukovací otvor

Tento otvor má dvě funkce – ruční nafukování a vyfukování.

Při ručním nafukování otevřete uzávěr a zatlačením umístěte středový kolík do horní polohy. Při vyfukování otevřete uzávěr a zatlačte středový kolík do dolní polohy.

DŮLEŽITÉ: Dávejte pozor, aby do pumpy nevnikla žádná voda, která poškodí elektrické součásti. Když se port a otvory nepoužívají, zavřete uzávěry, i když je paddleboard vypuštěný nebo uložený.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Dlouhodobé vystavení slunci může zkrátit životnost paddleboardu. Doporučujeme nenechávat paddleboardy na přímém slunci déle než 1 hodinu po použití.
- Před skládáním je třeba paddleboard úplně vyfouknout.
- Uložte na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.
- Nerozbalujte sbalený výrobek, pokud je teplota příliš nízká. Před nafukováním by měl být výrobek uložen při pokojové teplotě (vyšší než 20 °C/68 °F) po dobu 24 hodin.

DŮLEŽITÉ: Dávejte pozor, aby do pumpy nevnikla žádná voda, která poškodí elektrické součásti. Když se port a otvory nepoužívají, zavřete uzávěry, i když je paddleboard vypuštěný nebo uložený.

